

Hard- und Software Burkhard Lewetz

Ingenieurbüro für technische Software-Entwicklung

Wie geht das mit *WinPC-NC* ?

Übernahme von Einstellungen einer alten Version oder Installation

✓ Light
✓ USB
✓ Professional

In dieser Kurzanleitung erfahren Sie, wie Sie die Parameter und Einstellungen einer alten oder bestehenden Installation übertragen.

Inhalt

Mögliche Szenarien:	2
Übernahme der Lizenzdatei	2
Möglichkeit 1: Profile sichern und laden	3
Möglichkeit 2: Sichern und Kopieren der einzelnen Parameterdateien	6



Mögliche Szenarien:

- 1. Sie haben eine neue Version von *WinPC-NC* bekommen und wollen Ihre Maschine damit weiter betreiben.
- 2. Sie wollen *WinPC-NC* auf einem anderen Rechner installieren und die Einstellungen übernehmen.
- 3. Sie haben ein Update oder Upgrade zu einer höherwertigen Version bekommen und wollen diese verwenden.
- 4. Ihr Computer zur Ansteuerung der CNC-Maschine ist defekt und Sie können lediglich auf die Dateien der Festplatte zugreifen. In diesem Fall nutzen Sie die Möglichkeit 2.

Prinzipiell haben Sie immer die Möglichkeit, zwei Versionen oder Instanzen von *WinPC-NC* parallel und nebeneinander auf einem Computer zu installieren. Sie müssen lediglich unterschiedliche Verzeichnisnamen bei der Installation angeben.

Es gibt mehrere Vorgehensweisen, die prinzipiell vom Alter der ursprünglichen Version abhängen und jeweils auf deren Funktion zum Sichern und Archivieren der Daten zurückgreifen können.

Übernahme der Lizenzdatei

Ab Version 4 ist jede Installation von *WinPC-NC* nur noch lauffähig, wenn eine gültige und zur Hardware passende Lizenzdatei im Verzeichnis liegt. Diese Datei trägt den Namen **WINPCNC.LIC** und muss bei Neuinstallationen oder bei paralleler Installation in ein anderes Verzeichnis kopiert werden.

Die kann sehr leicht mit Windows-Funktionen *copy&paste* erfolgen, also nach dem Markieren der Datei mit *Rechtsklick-Kopieren* und im neuen Verzeichnis mit *Rechtsklick-Einfügen*.

Danach können Sie die neue Version mit Ihrer Hardware und der vorhandenen Lizenzdatei problemlos weiterbetreiben.



Hinweis :

Die gültige und zur eingesetzten Hardware passende Lizenzdatei WINPCNC.LIC muss beim Start von *WinPC-NC* im Installationsverzeichnis vorhanden sein.



Möglichkeit 1: Profile sichern und laden

Ab Version 2.5 beherrscht *WinPC-NC* eine Profilverwaltung zur Sicherung aller Einstellungen. Damit lassen sich die kompletten Konfigurationen am einfachsten übertragen.

Wir empfehlen in regelmäßigen Abständen ein Profil der Einstellungen anzulegen und auf einem externen Datenträger zu sichern. Damit können Sie im Falle eines Defekts des Computers alle Einstellungen wiederherstellen.

Öffnen Sie das Parameter-Menü und wählen Sie den Eintrag Profil sichern...

ate	B Fahren	Werk	Sonder	unktione	n Hilfe	0.	8			
		Gesc	hwindigke	iten		3=	3	<u></u>	1	111.602
	2 3 4	Koor	dinaten			U A	66° 🗙	*30 Too 1	2	D-CAM
	-	Sons	tige			-			-	-
	(Date	nformat							
0	У	Sign	ale			0				
	1	Mak	10			1.1				
n		Schn	ittstellen				- /	-		
		Profi	l sichern	N			((0		
		Profi	l laden	43			11	Y.)	
0		Siche	ern					2		
		Siche	ern als							
		Lade	n		Umsch+F2	<u> </u>				
0										
	+									~
										×



Hinweis :

Zum Abspeichern und Laden der Profildateien ist es zwingend notwendig, dass *WinPC-NC* eine Verbindung mit der Hardware aufgebaut hat. Die erfolgreiche Verbindungsaufnahme wird links unten im Fenster durch den Text Online signalisiert.



Wenn Sie aufgrund eines Defekts an Ihrem Computer keine Verbindung mehr zur Hardware aufbauen können, nutzen Sie bitte die Möglichkeit 2.

Bei den Varianten *WinPC-NC Light*, *WinPC-NC Economy* und *WinPC-NC USB* wird eine Profildatei erzeugt, deren vorgeschlagener Dateiname aus dem aktuellen Datum und der Uhrzeit besteht und die Namenserweiterung *.WMS trägt. Sie können selbstverständlich einen beliebigen und aussagekräftigeren Namen festlegen.

Profile von *WinPC-NC Professional* besitzen die Namenserweiterungen *.WPMS und können auch nur wieder von einer anderen Version von *WinPC-NC Professional* geladen werden.



Hinweis :

Die Profildateien der Varianten *WinPC-NC Light*, *WinPC-NC Economy* und *WinPC-NC USB* sind untereinander kompatibel und können auch problemlos bei Upgrades ausgetauscht werden.

Profildateien von *WinPC-NC Professional* können nur wieder von einer anderen Installation von *WinPC-NC Professional* geladen werden.

Starten Sie die neue Version von *WinPC-NC* und wählen Sie dort im Parameter-Menü den Eintrag *Profil laden...* Wählen Sie dann im Datei-Dialog die gerade erzeugte Profildatei *.WMS aus und klicken Sie auf *Ok*.



Datei	Fahren	Parameter	Sonderfunk	tionen H	ilfe				
		Koordina Werkzeu Sonstige Jechnolo Datenfor Grundeir Profil sic Profil sic Sichern Laden	aten uge sogie rmat nstellungen :hern len		<0	¢P	M	#	

Nachdem alle Einstellungen erfolgreich geladen wurden können Sie mit der neuen Version von *WinPC-NC* arbeiten, wie mit Ihrer alten und haben alle Einstellungen, Werkzeugdaten, Makros und Tastenbelegungen übernommen.

Mit den Profilen lassen sich auch unterschiedliche Einstellungen für verschiedene Anwendungen speichern und komfortabel laden. So kann zum Beispiel ein Profil mit allen Einstellungen zum Fräsen und ein Profil mit angepassten Einstellungen zum Lasern verwendet werden.



Möglichkeit 2: Sichern und Kopieren der einzelnen Parameterdateien

Bei allen anderen und vor allem älteren Versionen von *WinPC-NC Light* und *WinPC-NC Economy* und *WinPC-NC USB* und *WinPC-NC Professional* kann man die einzelnen Parameterdateien auch über die Windows-Zwischenablage direkt kopieren.

Öffnen Sie dabei mit dem Windows-Explorer die Anzeige des Arbeitsplatzes oder Computers und navigieren Sie in das Installations-Verzeichnis Ihrer alten Version von *WinPC-NC*.

Ändern Sie gegebenenfalls dort die Anzeige-Eigenschaften, sodass Ihr Windows auch alle bekannten Namenserweiterungen und Systemdateien anzeigt.

Markieren Sie dort mit der Maus und gedrückter Strg-Taste die folgenden Dateien:

WCNCCON.SYS	Einstellungen zur Maschinen-Mechanik, bei <i>WinPC-NC</i> <i>Professional</i> in CNCCON S Achscontroller gespeichert				
WINPCNC.WPI	Einstellungen von WinPC-NC				
WINPCNC.WPW	Werkzeugparameter				
WINPCNC.MAC	definierte Makros				

Kopieren Sie diese Dateien in die Zwischenablage oder auf einen geeigneten Datenträger.

rganisieren 🔹 🔝 Öffnen	mit Brennen	Neuer O	rdner	SS • 🗂	
borindmm.dll	Winpenciexe				
CC3260MT.DLL	WINPCNC.10				
CNC-Testi.nc	WINPCNC.KEYS				
CNC-Test1.WPI	Winpenc.lng	2	Aucomultite Dateien mit Avira	ühernrüfen	
CNC-Test1.WPW	winpcnc.lng2		Ausgewante Dateien nit Agna überprüfen		
Pro_Basic10-05_LV87.WMS			Senden an	,	
Rti60.bpl	WINPCNC.NCF		Ausschneiden		
) Vcl60.bpl	WINPCNC.PRO		Kopieren N		
Wenceon.dll	WINPCNC.PR01		8		
WCNCCON.SYS	WINPCNC.PRO2		Verknüpfung erstellen		
WCNCCON2.SYS	WINPCNC.PRO3		Löschen		
WinPCNC.001	WINPCNC.WPI		Umbenennen		
WINPCNC DATA	WINPCNC.WPW		Einsershaften		

Wechseln Sie danach in das Verzeichnis der neuen Installation und kopieren Sie diese gesicherten Dateien anschließend in das neue Verzeichnis. Überschreiben Sie damit die bereits vorhandenen gleichnamigen Dateien mit Voreinstellungen.