

Support Info

3/001/01


22.1.02

CNC-Control


Firmware-Update an Achscontroller CNC-Control (CNCCON)

Um die Firmware (Software) des Achscontrollers CNC-Control zu ersetzen, sind folgende Schritte notwendig...

1. CNC-Konfigurator mit angeschlossener und eingeschalteter Steuerung starten.
2. Die aktuelle Firmware-Version wird in der Statuszeile angezeigt.



3. Sonderfunktionen-FirmwareUpdate aktivieren und die Datei der neuen Firmware auswählen. Sie heißt CNCCONxxxxxR.RTB wobei unter xxx die Versions- und Revisionsnummer zu finden ist.




4. Parameter zum Sichern der alten Version aktivieren oder deaktivieren und Updatevorgang starten.




Firmware-Update at the axis controller CNC-Control (CNCCON)

To update the firmware (software) of the axis controller CNC-Control you have to do the following steps...

1. Start CNC-Configurator with the controller connected and running.
2. The current firmware version is displayed in the status line.



3. Activate the special function - firmware update and choose the new firmware file. The name is CNCCONxxxxxR.RTB, while xxx encodes the version and revision.



4. Check or uncheck the box for saving the current version and start the update process.



5. Nach erfolgreicher Übertragung der Firmware führt die Steuerung automatisch einen Reset aus und zeigt eine Erfolgsmeldung an. Die neue Versionsnummer erscheint in der Statuszeile



6. Jetzt können Sie mit der neuen Firmware arbeiten und alle neuen Funktionen nutzen. Die alten Parametereinstellung blieben unberührt aber neue Parameter haben Standard-Einstellungen.

5. After a successful update the controller was automatically resetted. The new firmware version can be checked in the status line.



6. Run the axis controller with the new firmware. All parameter settings are not modified but new parameters of this firmware have default values.